



1. Inclus



2. Insérer les barreaux à l'aide d'un marteau en caoutchouc dans un panneau latéral



3. Fixer les barreaux au dos de l'espalier avec de vis.



4. Fixer la cale d'espacement au dos de l'espalier avec des vis.