

Vielen Dank dass Sie unsere Sprossenwand ausgewählt haben

Montageanleitung – SPROSSENWAND an die Wand montieren.

STANDORT

Die Anbringung der SPROSSENWAND muss zwei Anforderungen entsprechen:

1. Gewährleistung der Stabilität während des Betriebs:

- Um eine sichere Stabilität der Sprossenwand zu Gewährleisten, wird die Sprossenwand nur an tragfähigen Wänden aus Beton oder Ziegelstein angebracht ; Wände aus YTONG, HOLZ, BLECH oder mit Wärmedämmung haben nicht die geforderte Tragfähigkeit dadurch ist die Sicherheit des Betriebs nicht gewährleistet, es besteht Einsturzgefahr.

2. Gewährleistung der Bewegungsfreiheit für den Benutzer

- Sprossenwand **NIE** vor **TÜREN, TREPPEN** oder **FENSTERN** montieren

MONTAGE

Inhalt:

- 4 Stk. Abstandhalter Holz 40x30x160 mm
- 4 Stk. Hutschrauben mit vierkant M8x50
- 4 Stk. Metallwinkel 90° - 120x55x3
- 4 Stk. Sechskantholzschrauben L8x90
- 4 Stk. Dübel Ø12x60
- 8 Stk. Nägel 4.5x80

Für die Montage benötigen Sie folgendes:

- Schlagbohrmaschine
- Schraubenschlüssel 13 mm/17 mm
- Hammer
- Betonbohrer Ø12 mm/14 mm

**Idealerweise benötigt man 2 Personen
für die Montage**



Fig. 5

Abstandhalter
Und
Winkel

Befestigen Sie die Abstandhalter aus Holz an folgenden Stellen aus
Bitte zuerst die Abstandhalter wie in mit Holzbohrer $\varnothing 4$ mm durchbohren, danach an der Rückseite
der Wangen mittels den beigegefügt Negel befestigen.

Winkel mit der langeren Seite an der Innenseite oder aussenseite der Wangen, mittig zu den
Abstandhaltern fixieren so das die andere Winkelseite leicht die Wand beruhrt. Markieren Sie die Locher
an den Wangen und bohren Sie diese mit Holzbohrer $\varnothing 8$ mm durch.

Fuhren Sie jetzt die Mitgelieferten Hutschrauben von auen ein und ziehen sie mit den Muttern fest.

Richten Sie die Sprossenwand am gewunschten Ort auf und markieren Sie die Befestigungslocher an der
Wand.

Bohren Sie nun die Locher in der Wand mindestens 70 mm tief sodass die Dubel vollstandig in der Wand
verschwinden (Die Sechskantschrauben durfen das Lochende nicht erreichen).

Ziehen Sie alle Schrauben fest zuerst an der Wand dann an den Wangen.

FUHREN SIE EIN STABILITATS- TEST DURCH

Fur weitere fragen stehen wir ihnen zur verfugung .

