



1. Lieferumfang



artimex sport

2. Sprossen in ein Seitenteil einstecken



3. Das zweite Seitenteil auf die Sprossen aufstecken. Die Wangen ganz auf die Sprossen klopfen. Zum Schutz, Sprossenwand mit Holzstück und Gummihammer behandeln.



4. Mit den Schrauben die Sprossen auf der Rückseite der Sprossenwand fixieren.



5. Abstandhalter mit Schrauben auf der Rückseite fixieren. Die Montagewinkel (4 Stk.) innen – oder außenseitig montieren.