



1. Lieferumfang.
2. Stecken sie die Sprossen in eines der Beiden Seitenteile ein.
3. Stecken sie das zweite Seitenteil auf die Sprossen auf.
4. Klopfen sie die Sprossen und die Seitenteile fest und gleichmäßig zusammen. Benutzen Sie hierzu einen Gummihamer und legen sie ein Holzbrett unter um die Seitenteile zu schützen.
5. Fixieren sie nun die Sprossen mit den beigelegten Schrauben an den bereits vorgebohrten Stellen auf der Rückseite der Sprossenwand.
6. Optional können bei einigen Modellen Abstandshalter und Montagewinkel montiert werden. Schrauben sie hierzu die Abstandshalter auf die Rückseite der Sprossenwand und montieren sie die Montagewinkeln Innen oder Außen an die vorgebohrten Seitenteile.