



1. Il pacchetto include



2. Porre una sbarra laterale al suolo con i fori rivolti verso l'alto e inserire tutti i pioli con l'aiuto di un martello gommato, facendo molta attenzione in questa fase.



3. Nella stessa posizione, inserire l'altra sbarra laterale come nell'illustrazione, facendo attenzione che tutti i pioli trovino corretta posizione per l'inserimento



4. A questo punto è consigliabile utilizzare un pezzo piatto di legno (o qualcosa di piatto) e battere utilizzando lo stesso martello gommato, facendo molta attenzione e non troppa forza.



5. Porre con cura la spalliera per terra in modo che i fori delle viti, sulle barre laterali, siano rivolti verso l'alto, quindi avvitate tutte le viti con l'aiuto di un cacciavite (stringere bene).



6. Collocare le staffe metalliche come in figura e avvitare. Successivamente collocare anche i distanziatori e serrarli.